

2次元バーコードリーダー 1960/1962 シリーズ クイックセットアップ

製品のお問い合わせはこちら

株式会社エイポック 電話 045-508-5201

V202605F

セットアップ

- 有線式：スキャナとパソコンを専用 USB ケーブルで接続して下さい。
無線式：ベースとパソコンを専用 USB ケーブルで接続して下さい。スキャナをベースに乗せピッと鳴るまでお待ち下さい。※別売 AC アダプタはベースに接続しご使用下さい。
- パソコンのアプリケーションを立ち上げ、バーコードを読み取って入力するかテストして下さい。設定メニュー（設定用メニューコード）を読み取り、お好みの動作に設定してご使用下さい。

設定メニュー

- スキャナの動作を設定するには、本書の設定メニューを読み取って下さい。設定はスキャナ本体に保存されます。詳しい設定は弊社ウェブサイトから説明書をダウンロードしてご使用ください。
- 一部の資料・ソフトはユーザー専用ページで配布しております。裏面をお読み下さい。
- ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

●おすすめの設定

「日本キーボード配列」→「改行をつける」を設定して下さい。※システムによっては他の設定をする必要があります。

*印は出荷時の設定です。

USB インターフェースの設定

通常は「日本キーボード配列」を設定して下さい。

日本キーボード配列



* 英語キーボード配列



※日本語を含む QR を読むにはプラグインのメニューを読み取って下さい。

改行の設定

読み取りデータのあとに、改行(Enter,CR)やタブ(Tab,HT)をつける設定です。出荷時は「なし」（改行しない）です。

改行をつける



タブをつける



*なし



ブザー音量の設定

*高



中



低



オフ



19xxH は工場出荷時(初期設定)の音量低

初期化

スキャナを初期化し工場出荷時設定に戻すには①→②を読み取って下さい。

※無線式は初期化したらベースに置いて下さい。

①初期設定



②スキャナの再起動

