

1300G-1USB 設定メニュー

ALT モード

4 キャラクタを設定すると、キーボードの Alt キーを押下しながらテンキーの数字 4 桁を押下し、Alt キーを離す方法で読み取りデータを入力します。

※例えばバーコード「AB12」を読むと「Alt 押下、テンキーの 0065 0066 0049 0050 を押下、Alt 離す」動作になります。パソコンには「AB12」が入力されます。多くのキーストロークを送信するため、入力速度は少し遅くなります。

※Num Lock がオフのときや、テンキーをサポートしないシステムでは使用できません。



KBDALT0.

無効(初期値)



KBDALT7.

4 キャラクタ