

## MS7120 設定



\* **USB キーボード・エミュレーション モード** -  
※出荷時の設定。キーボードとして動作

---



-----  
**Bi-Directional USB Serial Emulation Mode 許可**  
USB シリアル・エミュレーションの設定  
※HSB USB シリアルドライバ 3.5.1 で動作確認